




Интерьер  
Стиль  
Жалюзи для вас

## ШТОРЫ ПЛИССЕ F4, Fe – СХЕМА ЗАМЕРА НА ОКОННУЮ РАМУ

Размеры прямоугольной рамы необходимо снимать по габаритам (замкам) штапика:

- Ширина = по внешним габаритам штапика.
- Высота = по внешним габаритам штапика + 4 см.



### ВНИМАНИЕ!

При монтаже внутрь штапика обязательно предупреждайте клиента, что по краям шторы будут просветы по 2,5 мм с каждой стороны.

